Пульт дистанционного управления

для системы мониторинга

EctoControl Версия **3.0/3.1**

Предназначен для постановки системы EctoControl на охрану и для снятия системы с охраны, а также для включения и отключения устройств, подключенных к системе (встроенные реле, внешние блоки розеток).

Пульт содержит 3 кнопки:
- постановка на охрану (А);
- снятие с охраны (Б);
- управление устройством (В).

При нажатии на любую кнопку индикатор рядом к кнопкой А кратковременно загорится, показывая нормальную работу пульта.

Для использования пульта совместно с системой EctoControl нужно запрограммировать его в память системы.

Процесс программирования прост:
1). Для этого переведите систему в режим настроек, нажав кнопку «УСТ» на задней панели устройства.
2). После загорания индикатора «УСТ» системы нажмите одновременно кнопки Б и В пульта и удерживайте их 1 секунду, затем отпустите.
3). Индикатор пульта мигнет один раз, затем мигнет 3 раза, показывая, что пульт успешно записан в память системы.
- Если индикатор не мигнул 3 раза, повторите попытку программирования. Всего в системе может быть записано не более 32-х радиоустройств, включая и пульт управления.

4). После успешного программирования пульта появится возможность ставить систему на охрану кнопкой А и снимать с охраны кнопкой Б.

5). Убедитесь, что режим охраны настроен в системе корректно через SMS (параметры SECUR и DELAY) или посредством Личного кабинета (страница «Охрана»).

Примечание. Увидеть все запрограммированные пульты можно, послав системе SMS-команду PULT (или ПУЛЬТ). В ответ система вышлет все имеющиеся в памяти коды пультов (уникальный код каждого пульта написан на оборотной части его корпуса). Также список запрограммированных пультов отображается в Личном Кабинете на странице «Охрана».

При необходимости проверить связь с системой без управления ее состоянием нажмите одновременно кнопки A и B и удерживайте их. Индикатор пульта будет мигать 2 раза в секунду при хорошей связи и реже, если связь нестабильна. Если индикатор не горит в таком режиме, связь с пультом отсутствует, необходимо выбрать другое местоположение пульта для управления системой.

Использование пульта для управления устройствами.
Для настройки управления устройствами используется кнопка B. Для сопоставления устройства этой кнопке зайдите в Личный кабинет, выберите или создайте программу управления «Радиобрелок», в настройка программы укажите нужный вам пульт из списка доступных пультов и устройство управления.

Элемент питания пульта. Процесс замены.
Пульт содержит элемент питания типа CR2032. Не забывайте периодически менять элемент питания.

Для его замены необходимо:
1). Разъедините половинки корпуса пульта, используя паз на боковой стороне корпуса справа от кнопки B.
2). Удалите из держателя на плате использованный элемент питания и установите новый, строго соблюдая полярность: верхняя часть металлического держателя должна соприкасаться с выводом «+» элемента питания.
3). Закрывайте корпус, начиная с его торца, рядом с индикатором.
4). Надавите на половинки корпуса у его торца до щелчка, затем надавливайте на половинки корпуса по всей длине, обеспечив их равномерное соединение до щелчка. Убедитесь, что после сборки корпуса все кнопки нажимаются корректно.